

Automatisk påfyldning af vand med BFS-propper og med beholder

BFS-propperne fungerer ved et vandtryk på mellem 0,3 og 20 bar, hvilket svarer til en vandhøjde på mellem 3 og 20 meter.



Hvis trykket er for lavt, lukker propperne måske ikke ved det korrekte vandniveau i cellerne og fortsætter med at fylde, indtil det løber over, til skade for batteriet, trucken og gulvet.

Hvis dit batteri er overfyldt, skal syren reguleres. Dette kan udføres af Exide Technologies/Service.

Kontroller regelmæssigt BFS-systemet.

Placer beholderen med batterivand mindst 3 meter over cellerne - helst højere.

